#### QUẨN TRỊ MẠNG

#### Chương 4

# THIẾT LẬP CẦU HÌNH CÁC ỨNG DỤNG MẠNG

# Nội dung chương 4

- 1. Khái niệm
- 2. Internet Information Services (IIS) 7.0
- 3. FTP Server
- 4. Web Server
- 5. Mail service
- 6. Distributed File System (DFS)




- Các hỗ trợ ứng dụng mở rộng khả năng của hệ điều hành mạng
- Windows Server 2008 hỗ trơ:
  - Microsoft .NET framework (.NET 3.0)
  - Internet Information Servives 7.0 (IIS 7)

215

- Windows 2008 R2: IIS 7.5
- Các thành phần:
  - · Windows Communication Foundation
  - · Windows Workflow Foundation
  - · Windows Presentation Foundation

Hạ tầng ứng dụng Web trên Windows




- 2. Internet Information Services (IIS) 7.0
  - a. Các tính chất
  - b. Cài đặt

- a. Các tính chất
  - Hỗ trợ công nghệ ASP, ASP.NET, PHP, XML ...
  - Hỗ trợ các giao thức chuẩn Internet HTTP, FTP, ...
  - Quản lý dễ dàng
  - Chi phí hạ tầng thấp
  - Tin cậy, bảo mật, hiệu suất cao

217

21

#### Kiến trúc IIS 7



#### b. Cài đặt

Chọn một trong các phương pháp:

- Giao diện đồ họa Role Manager → Add roles → Chọn Web Server (IIS)
- Dùng công cụ pkgmgr tại dòng lệnh

## Cài đặt IIS (tt)

#### Chú ý:

- Thiết lập các dịch vụ mạng DNS, ...
- Chuẩn bị dữ liệu cho FTP Server, Web Server

### 3. FTP Service

- a. Khái niêm
- b. Cài đặt FTP site
- c. Cài đặt nhiều FTP site

221

### a. Khái niệm

- IIS 7.0 bao gồm FTP service:
  - Đưa files lên mạng
  - Quản lý files
- Các đặc điểm:
  - Hiện thực dịch vụ FTP chuẩn
  - Hỗ trợ FTP Restart/Resume
  - · Có các mở rộng

#### b. Cài đặt FTP site

- Công cụ Internet Information Services Manager
- Thông số chính Home Directory
- Virtual Directory


  Dùng tên bí danh (alias) dễ sử dụng thay cho tên thư mục vật lý

## c. Cài đặt nhiều FTP site

#### Có hai kỹ thuật:

- Dùng các địa chỉ IP khác nhau (multiple IP addresses)
- Dùng các port khác nhau (multiple ports)

### d. Xác thực trên FTP site



# Xác thực trên FTP site (tt)

Method	Security Level	Sends Passwords How?	Usable Across Proxy Servers and Firewalls?	Client Requirements
Anonymous FTP Authentication	None	N/A	Yes	Any FTP client
Basic FTP Authentication	Low	Plaintext	Yes	Any FTP client

227

#### Xác thực trên FTP site (tt)


#### ■ Anonymous FTP authentication

- FTP Site Properties → Securities Account → Chon Allow anonymous connections
- Tạo folder và thiết lập NTFS permissions → user phải đăng nhập

#### ■ Basic FTP authentication

- · Tao user accounts
- FTP Site Properties → Securities Account → Xóa Allow anonymous connections
- Tạo folder và thiết lập NTFS permissions (nếu cần) 228

## e. Cách ly user trên FTP site



## Cách ly user trên FTP site (tt)

- Isolate users
  - Tao FTP home (FTPDir) cho từng users trong FTPRoot của FTP Site
  - Trường hợp local users
     Ví dụ: FTPRoot, FTPRoot\LocalUser,
     FTPRoot\LocalUser\u1, ...
  - Trường hợp domain users
     Ví dụ: domain TEST.PRO
     FTPRoot, FTPRoot\TEST,
     FTPRoot\TEST\u1, ...

23

## Cách ly user trên FTP site (tt)

- Isolate users using Active Directory
  - Đặt giá trị cho FTPRoot và FTPDir
  - 1. Dùng công cụ iisftp tại Command Prompt
    - Cần các file iisftp.vbs, cmdlib.wsc, iisschlp.wsc
    - Ví dụ:

 $iisftp / setadprop \ u1 \ FTPRoot \ \underline{\ \ \ } \underline{\ \ } L2\underline{\ \ } lisftp / setadprop \ u1 \ FTPDir \ ftp$ 

2. Đặt giá trị cho msIIS-FTPRoot và msIIS-FTPDir cho từng user trong Attribute Editor

- 4. Web Server
  - a. Khái niệm
  - b. Cài đặt web site
  - c. Cài đặt nhiều web site




- IIS 7.0 bao gồm Web Service:
  - Web server cho các trang web tĩnh
  - Web server cho các trang web động dạng ASP, ASP.NET, PHP, ...

### b. Cài đặt web site

- Công cụ Internet Information Services Manager
- Thông số chính
  - Home Directory
  - Default Documents
  - Virtual Directory

233 23

Các thông số của Web Site



c. Cài đặt nhiều web site

#### Có 3 kỹ thuật:

- Dùng các địa chỉ IP khác nhau (multiple IP addresses)
- Dùng các port khác nhau (multiple ports)
- Dùng các tên khác nhau (multiple host header names)




- a. Khái niệm
- b. Cài đặt Webmail

## a. Khái niệm


- Các thành phần của hệ thống Mail:
  - MTA:
    - SMTP Server, SMTP Client
    - POP3 Server hay/và IMAP Server
    - Mailboxes
  - UA:
    - SMTP Client
    - POP3 Client hay/và IMAP Client

237 238

## Hoạt động hệ thống Mail



### Hoạt động hệ thống Mail (tt)



## b. Cài đặt Webmail Mdaemon

- Cài đặt Mdaemon
  - Xác định Mail Domain
- Thiết lập cấu hình
  - Tạo các user account

## 6. Distributed File System (DFS)


- a. Khái niêm
- b. Cài đặt DFS Management/Service
- c. Thiết lập DFS

241 242

#### a. Khái niệm

- DFS là hệ thống file luận lý, có thứ bậc, được tạo từ shared folder của các máy khác nhau trên mạng
- Các đặc điểm:
  - Truy xuất file dễ dàng
  - Hệ thống file sẵn sàng (availability)
  - Bảo mật với NTFS và shared permissions


Ví dụ: DFS trên Windows 2003



## Các thuật ngữ trên Windows 2003

- DFS root: điểm vào của DFS, tương ứng với một shared folder
- DFS link: một thành phần tạo cấu trúc luận lý của DFS, tương ứng với một hay nhiều shared folder
- Target: thư mục vật lý tạo shared folder

#### Ví du: DFS trên Windows 2008



2

### Các thuật ngữ trên Windows 2008

- Namespace server: là máy tính chứa một namespace, có thể là domain controller hay member server
- Namespace root: điểm vào của DFS
- Folder:
  - folder không có target tạo cấu trúc cho namespace thư mục vật lý tạo shared folder
  - Folder có target cung cấp dữ liệu
- Folder target: đường dẫn UNC của một shared folder hay namespace khác liên kết với folder

#### b. Cài đặt DFS management trên Windows 2008

- Server manager
  - → Add Roles → File Services → chon DFS

# b. Thiết lập DFS

- Các bước thiết lập:
  - Tạo DFS namespace
  - Tạo các folder trong namespace
  - Xác định thư mục vật lý (target) cho các folder

## Các loại namespace

Characteristic	Domain-based	Stand-alone	
Path	\\Domainname\Namespace	\\Servername\Namespace	
Location	Active Directory and memory cache	Server registry and memory cache	
Size	<ul> <li>Up to 5,000 folders with targets in Windows°2000 Server mode</li> <li>Up to 50,000 folders with targets in Windows°Server 2008 mode</li> </ul>	Up to 50,000 folders with targets	
Availability	Namespace hosted on multiple servers	Server cluster	
DFS Replication	Supported	Supported	